



多功能電碗

JK-103



產品使用手冊

使用注意事項

- 1 使用時應在旁看守，切勿放置不管而離開，以免發生意外。
- 2 產品運作時切勿讓小孩及無行為能力人士接近或觸摸本產品，以免被蒸氣燙傷及意外事故。
- 3 使用時請放置在平坦的桌面，鍋體及電源線切勿靠近其他熱源或放置在其他電器上。
- 4 加水時請勿超過最高水位，以防沸水飛濺出來燙傷人；也不要低於最低水位，以免產品乾燒導致產品損害，燒水時必須蓋好玻璃蓋。
- 5 第一次使用應加水到最高水位，燒開後倒掉，以便清潔鍋體。
- 6 嚴禁將本產品放在水中或淋水清洗，以免內部電路短路危險。
- 7 請使用與本產品銘牌標明電壓相一致的電源插座。
- 8 插電源線插頭時，請務必要插緊。
- 9 若電源線損壞，避免危險，請前往本公司指定的特約維修站更換或購買，也可將商品寄回原廠維修或是購買電源線。
- 10 本產品嚴禁在無人看管下使用，不用時請務必拔下電源線。
- 11 下列情況請勿接通電源：鍋中無水、清潔時、移動本產品時。
- 12 嚴禁將本產品倒過來直接清洗。
- 13 若產品出現問題，請送到本公司特約的維修站維修或是寄回原廠。

請勿自行維修或拆解商品，若自行拆解則保固失效。

各部件名稱



產品工作說明



- 1 當開關切到“|”時，指示燈亮，產品以較弱火力加熱。
- 2 當開關切到“||”時，指示燈亮，產品以較強火力加熱。
- 3 當開關切到“○”時，指示熄滅，產品為斷電狀態。

產品使用方法

麵/湯圓/水餃/火鍋

STEP 1
加水

於鍋內加入適量清水，
並蓋好玻璃蓋。



STEP 2
放料

將開關切到“強”處開始加熱，
鍋內水開始沸騰後，
便可將食物放入鍋中，
同時用筷子攪拌一下。



STEP 3
吃

鍋內水重新沸騰後，加入調味料拌勻，
美味即可上桌。

STEP 4
續煮

若想降低水溫，可開關切到“弱”處，
當鍋內水溫低於預設溫度時，
便會開始自動加熱。



STEP 5
關機



使用完畢請將開關切到“關”處，
並拔下電源線。

水煮蛋

STEP 1
加水

將蛋放入鍋中，將水加入至高於蛋，
並蓋好玻璃蓋。



STEP 2
加熱



將電源線插頭插入本體及插座上，
將開關切到“強”處開始加熱。

STEP 3
吃

水沸騰後約3-5分鐘便會煮熟，
將開關切到“關”處，拔下電源線，
美味上桌。



蒸包子

STEP 1
放入

於鍋內加入適量清水，放上蒸籠，
在蒸籠中放入包子，蓋上鍋蓋。



STEP 2
加熱



將電源線插頭插入本體及插座上，
將開關切到“強”處開始加熱。

STEP 3
吃

約15分鐘包子便會加熱完成，
將開關切到“關”處，拔下電源線，
美味上桌。



清潔與保養

- 1 產品長期不使用時，請將本產品放在乾燥通風處，以免受潮發霉。
- 2 產品清洗時嚴禁直接用水沖洗整個機身或是浸泡在水中。
- 3 每次用完後，請用乾布擦拭乾淨。
- 4 若產品外部髒了，可用濕布擦拭。



產品規格

品名：JK-103 多功能電碗

規格：110V 60Hz 600W

容量：1.5L(額定水位) 1.8L(最大水位)

主機尺寸：215x175x185mm

常見故障解決

| | 故障現象 | 故障原因 | 解決方法 |
|---|--|--|--|
| ① | 指示燈不亮 產品不運作 | 1. 供電插座未供電 2. 電源線兩端未插好 3. 電源開關未開 | 1. 檢查供電插座是否供電 2. 電源線插頭兩端是否插好 3. 將開關切到“強” |
| ② | 煮食物時有泡沫溢出 | 1. 玻璃蓋沒有打開 2. 產品加熱火力太大 | 1. 烹煮時可將鍋蓋打開 2. 將電源開關切到“弱” |
| ③ | 水沸騰時間較長 | 1. 供電電壓太低 2. 水溫太低 | 1. 請耐心等待 |
| ④ | 鍋內水不能沸騰 指示燈有時亮有時不亮 | 1. 電源開關未開到“強” 2. 溫控開關故障 | 1. 將開關切到“強” 2. 送維修站檢測 |
| ⑤ | 指示燈亮但不能加熱 | 1. 加熱圈損壞 | 1. 送維修站檢測 |
| ⑥ | 煮食物時，發現有 食物黏鍋底現象 | 1. 烹煮時未用筷子或 勺子攪拌食物 2. 食物過於黏稠 | 1. 料理時用筷子或勺子攪拌 食物 |
| ⑦ | 產品通電後，房間漏電 開關跳掉 | 1. 未依指示操作，產品底 部進水，造成內部電器零 件短路 | 1. 送維修站檢測 |
| ⑧ | 鍋內底部出現白點、彩 虹紋或類似像生鏽的斑 點(※註：並非生鏽) | 1. 因水中的礦物質或雜質 加熱時沉澱所產生 | 1. 使用檸檬酸清洗劑清洗 即可清除 |

限用物質聲明

設備名稱：多功能電碗

主型號(型式)：JK-102

Equipment name

Type designation(Type)

系列型號：ADEC-01, JK-101, JK-102B, JK-102G, JK-102P, JK-102R, JK-103, JK-103B, JK-103C, JK-103G, JK-103P, JK-103R, JK-103Y, JK-105, JK-105A, JK-105R, JK-105W, JK-105Y, JK-201, JK-201A, JK-201B, JK-201C, JK-201G, JK-2010, JK-201P, JK-201R, JK-201Y, JK-301, JK-301A, JK-301B, JK-301C, JK-301P, JK-301R, JK-301S, JK-209, JK-207

| 單元Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|---|--|---|
| | 鉛Lead (Pb) | 汞Mercury (Hg) | 鎘Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 電源線組(含電源線材、非分離式電源線、電流保險絲) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板(含電容、電感、繼電器、變壓器、突波吸收器) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 加熱元件(含恆溫器、電流保險絲、雲母片、熱敏電阻) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制面板(含玻璃) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 循環馬達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料件(底座) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬件(外殼/內膽/板材/螺絲/配件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品維修服務

- 1 本公司銷售的產品提供一年保固，以購買日起計算一年為保固期間。
- 2 維修請附上保固卡、發票影本或是網路訂單購買記錄，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定為保固起始日。
- 3 產品如在有效保固期內，消費者可自行與本公司連絡，並將維修品寄回本公司維修，待產品修繕後，本公司會將產品直接寄回消費者；如不方便寄回維修，也可自行送去就近的維修站。
- 4 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無需負擔維修費用，而送修產生之運費，由消費者負擔。(本公司無提供到府收送服務)
- 5 若超過保固期後產生的維修檢測費用，會先向消費者電話通知，待消費者確認後，才進行產品維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄還，並收取300元檢測費。
- 6 維修工作天數，以本公司收到維修品算起5-7個工作天(不含假日)。

保固卡

| | |
|-------|--------|
| 商品名稱： | 經銷店專用章 |
| 商品型號： | |
| 購買日期： | |
| 姓名： | |
| 聯絡電話： | |
| 地址： | |

親愛的顧客，感謝您購買本公司的產品，即日起您將享有本公司所提供的售後服務，請您注意以下事項：

- ❶ 請詳閱本產品使用及保養方法，在正常使用下保證一年保固；屬於自然消耗品部分，則不列入保固範圍。
- ❷ 請妥善保管您的保固卡、發票或訂單資訊，日後若需保固服務，須附上保固證明，未提供者恕不提供保固服務。
- ❸ 超過保固年限或人為過失損壞、不當使用、自行拆解維修、異常電壓及天然災害所造成的損壞，將視情況酌收維修費。
- ❹ 本產品僅供家用，不可於商業場所使用，否則將視為不當使用，無法提供保固。

普鴻國際股份有限公司

台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

電話：04-25378510 傳真：04-25385496