

保證書

保證書	
商品名稱：陶瓷慢燉電鍋	經銷店專用章
商品型號：JK-6035	
購買日期： 年 月 日	
姓 名：	
聯絡電話：	
住 址：	

親愛的顧客：

感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您將可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上**保修卡**、**發票**或列印**網路上的購買紀錄**，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名電話地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。
如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
6. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
7. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起3-7個工作天(不含假日)。
8. 建議使用年限：自購買日起3年。

普鴻國際股份有限公司

台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

電話：04-25378510 傳真：04-25385496



陶瓷慢燉電鍋

JK-6035 說明書




商品外觀以實物為主

家庭用 限台灣地區使用

產品使用前，務必詳閱本說明書，
避免不當方法造成危險或機器故障。

各部名稱

JK-6035



產品規格

型號	電壓	頻率	功率	內鍋容量
JK-6035	110V	60Hz	200W	3.5公升

特 性

- A. 燉煮雞鴨肉類不流失水份，能享受真正的原味。
B. 燉煮食物絕無焦糊之慮，鍋蓋透明可知燉煮程度，但不可長時間無人在旁照料。
C. 注意！分離式鋁內鍋本體內不可加水。

使用方法

1. 分離式燉鍋。(內鍋與本體可分離)
2. 先清洗內鍋，清洗乾淨後，把內鍋與本體接觸表面用軟布擦乾。
3. 把清洗好的內鍋放入本體中，檢查一下是否有晃動、傾斜，請務必放置平穩。
4. 把調節開關置於“關”的位置。
5. 把要燉的食物及調料放入內鍋，再加入適當的水和食材再蓋上玻璃蓋。(請勿在外鍋加水)
6. 插上插頭，接通電源後選擇開關檔，加熱指示燈會亮起。
7. 三段開關控制：弱、強、保溫 可依據食物燉煮時間長短，選擇“弱”或“強”或“保溫”。
 - 1) 弱 燉煮食物，時間為5-6小時，加熱指示燈會亮。
 - 2) 強 燉煮食物，時間為2-4小時，加熱指示燈會亮。
 - 3) 保溫 蒸煮食物時，加熱指示燈會亮，當燉煮物加熱煮熟後，將開關轉至保溫，此時食物會隨時保持熱騰騰的美食。
8. 食物燉煮好後，不再保溫，可將調整開關置於“關”的位置，然後將插頭拔離插座。



註：

1. 若煮湯類及豆類需要加水，但最高水位不要超過內鍋之九成高。
2. 乾燒時內鍋內絕不可加冷水，亦請勿馬上用冷水沖洗，以免龜裂。
3. 不可將燉鍋整個置於水中清洗，外殼請用清潔劑或濕布擦洗為宜。
4. 燉煮時避免在燉煮過程中掀開玻璃蓋子，因燉鍋是採用慢燉煮食物，故掀開蓋後所喪失的熱力必待一段時間後才能補充。

※緊急處理方法：當本機有動作異常現象發生時，請速拔掉電源插頭，並通知服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。

注意事項

1. 請使用110V/10A之插座，且不可多個插頭共用一個插座。
2. 陶瓷內鍋不可直接放在瓦斯爐上面使用，會破裂。
3. 第一次使用時，通常都會有煙味或異味冒出，這些都是正常現象，並非產品本身的問題，請安心使用。
4. 勿在不耐熱物之附近使用，請勿在樹脂製桌巾、草席、地毯等不耐熱物附近使用本產品。
5. 禁止使用在以下場所：
 - 不穩定的地方
 - 有傾斜度的地方
 - 有高溫處附近（如火爐、瓦斯爐等）
6. 使用時必須小心，請勿讓產品摔落或撞擊其他物品。
7. 小心被燙傷，通電後鍋把手會發燙，請於使用後待其冷卻才可搬動。
8. 本體上勿放置本產品以外的鍋子，本體內勿放置其他鍋。
9. 本體嚴禁用水清洗或浸入水中，以免造成觸電。
10. 絕對禁止空鍋使用。
11. 電源線請勿拉扯、彎曲，以免接觸不良。
12. 拔出電源線插頭時，需手持插頭再拔出插座。
13. 如果電源線損壞，為避免危險，必須由製造廠或其維修部的專職人員更換。
14. 本機插頭若接地線(圓形柱)自行拔掉，無論任何因素只能維修，不能辦退換。



異常排除

當您遇到類似下述情形時，並不完全表示機器是故障的，故請於送修之前，再檢查一下。

異常現象	自我檢測方法
鍋內溫度沒有上升	● 插頭有沒有插緊 ● 調整開關是不是停留在"關"的位置？ ● 內鍋在本體上是否平穩？有沒有確實放好？ ● 插座是否正常？（改插其他插座確認看看！！）

※請勿自行拆卸本產品，如有任何問題，請向購買商店聯絡。

清洗

- 產品使用後，必須拔掉插頭，然後待內鍋冷卻後，再開始清潔。
- 洗潔劑必須使用廚房洗潔劑。
- 外殼及本體請勿用水清洗。
- 陶鍋經使用後，最好能夠馬上清洗，不然附在陶鍋表面的一些污垢殘渣將會較難去除。
- 本體用沾有清潔劑的軟布擦拭，再用布擦去清潔劑，最後用乾布擦拭。

※切勿使用酒精、松節油、汽油等擦拭。

常食菜肴作法

梅花扣肉

材料：
 五花豬肉(寬7.8公分) 一斤
 梅乾菜..... 半斤
 蔥..... 6枝(3公分長)
 薑..... 6片
 酒..... 1大匙
 醬油..... 4大匙
 鹽..... 1小匙
 糖..... 2小匙
 清水..... 少許
 使用高溫燉3小時

清燉排骨

材料：
 排骨..... 約1斤
 蘿蔔..... 約1斤
 清水..... 3-6杯
 鹽..... 少許
 使用高溫燉4小時

冬菇燉雞

材料：
 雞..... 1隻(大隻切塊)
 冬菇..... 12朵
 清水..... 6杯
 酒..... 1大匙
 鹽..... 2小匙
 蔥..... 少許
 薑..... 少許
 使用高溫燉4小時

慢鍋鴨塊

材料：
 光鴨..... 半隻
 當歸..... 少許
 酒..... 2大匙
 鹽..... 2大匙
 清水..... 6杯
 使用高溫燉4小時

紅燒牛腩及牛肉

材料：
 牛腩(牛肉)..... 1斤半-2斤
 水..... 不要或少許
 大蒜..... 4粒
 薑..... 5片
 酒..... 少許
 醬油..... 一大杯
 糖..... 少許
 八角..... 4顆
 辣油..... 少許
 燉牛肉加紅透蕃茄2個
 燉牛腩加半斤蘿蔔
 使用高溫燉4-5小時

排骨糙米飯

材料：
 排骨..... 約1斤(較有肉的)
 糙米..... 例：4杯一杯米一杯水
 水..... 例：4杯煮飯時加二倍
 鹽..... 少許
 使用高溫燉3小時

鳳足冬菇

材料：
 冬菇..... 1兩
 雞腳..... 24隻
 清水..... 6杯
 酒..... 1大匙
 鹽..... 2小匙
 蔥..... 少許
 薑..... 少許
 使用高溫燉4小時

紅燒蹄膀

材料：
 蹄膀..... 1斤半(一個)
 水..... 3杯(電鍋計量)
 醬油..... 1杯半
 八角..... 少許
 鹽..... 少許
 使用高溫燉3-4小時

〈注意〉

- 一、如有下列情形之一者，雖仍在保證期間內，亦需酌收服務費：
 - a. 使用不當或天災、地變及蟲害鼠害、雷急所導致之損壞或故障。
 - b. 自行檢修改裝或經外人檢修所引起之損壞或故障。
 - c. 安裝位置之移位、運送、落下等所造成之損壞或故障。
 - d. 偏僻地區即山區之服務，不論是超過保證期間，酌收服務費。
 - e. 未按規定電壓使用，所引起之損壞或故障。
- 二、保證期間外檢修或調整說明之服務，雖無更換零件亦須酌收服務費！若需要換零件之服務，則依本公司「服務零件檢修價目表」收費。
- 三、保證書未提出，或保證書內容與事實不符，經塗改或模糊無法辨認，購買日期未填寫或未加蓋經銷商店章，均視同失去保證效力。
- 四、本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用尚請見諒。
- 五、本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

※根據不同型號的產品請注意量的調整

限用物質聲明書

設備名稱：慢燉電鍋

型號（主型式）：SL-SC3528

型號（系列型式）：SL-SC3588, LS-SC3568, JK-6035, SL-SC3512, SL-3512, LS-SC3516, SL-SC3516, JK-5035

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
選擇開關	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

各地維修站

德軒

02-28973990
台北市北投區承德路七段401巷577號

竑匠

02-86846313 0922-040090
新北市樹林區東豐街49巷22弄36號

新鶯

03-3754676
桃園市八德區寶豐街17-1號

建詳

03-5422886
新竹市光華東一街76號

國量

037-664223
苗栗縣頭份鎮中華路617號

普鴻(原廠)

04-25378510
台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

環成科技

04-22112557
台中市東區十甲東路518號

至成

04-23376366
台中市烏日區信義街279巷11號

捷登

0973-665588
彰化市南美路399-20號

有信電料

06-2906690 0912-784205
台南市東區崇善路913巷6弄5號

嘉泰

06-2456252
台南市安南區安通路五段81-103號

和美電器

07-3856632
高雄市三民區覺民路233巷15號

富恩

07-6420739
高雄市林園區中芸三路128之1號

遠商

03-8331076
花蓮市國盛五街86號

照弘

03-8528345
花蓮縣吉安鄉文化七街23號