

保證書

保證書	
商品名稱：	經銷店專用章
商品型號：	
購買日期：	年 月 日
姓名：	
聯絡電話：	
住址：	

親愛的顧客：


感謝您的惠顧，歡迎成為本公司的客戶，即日起您可以享有本公司的售後服務，請您注意以下事項

1. 本公司銷售的產品均提供一年保固，自購買日開始計算。
2. 維修請附上保證書、發票或列印網路上的購買紀錄，以此為依據，若無法提供資料，將以產品上的機身序號判定保固起始日。
3. 產品需要維修服務時，消費者可自行與本公司聯絡，並直接將維修品寄回本公司維修(寄回時請標註維修部收，於箱內留下姓名電話地址及狀況描述，並附上購買證明)，待產品修繕後，本公司將會為您寄回。如不方便寄回，也可自行送至各地的維修服務站，待修繕後須自行前往領回。
4. 商品在保固期間內，非人為之損壞(不包含天災)，消費者無須負擔維修費用，而送修產生之運費由消費者負擔，我司亦無提供到府收送服務。
5. 超過保固期後的維修檢測費用，將由本公司工程師判定後電話通知報價詢問是否同意維修，待消費者確認後才進行維修。若經報價後不同意維修，本公司會將商品寄回並收取300元檢測費。
6. 經判定未依正確方法使用，或產品用於娛樂或商業活動將被視為非正常環境下使用或使用不當，將依實際情況酌收維修費用。
7. 維修工作天數，以本公司收到維修品後算起3-7個工作天(不含假日)。
8. 建議使用年限：自購買日起3年。

普鴻國際股份有限公司

電話：04-25378510 傳真：04-25385496
地址：台中市潭子區新田里豐興路二段338巷13-3號

一、部件名稱及功能



二、使用方法

1. 用附帶的量杯量取所需的米（一杯約盛三兩米），在其他容器中把米洗乾淨。
2. 將米與適量的水放入內鍋
例如煮四杯米時，將米洗淨，將其放入內鍋並加水至水位“4”的標注處，煮飯時，米量與水量的比例約為1:1.2倍。
3. 把內鍋外面的水擦乾後放入電飯鍋底部，然後輕輕地將內鍋左右轉動幾下，使內鍋的底部與發熱板充分接觸，蓋上鍋蓋至發出“卡嗒”的響聲為止。
4. 接通電源按下煮飯開關按鈕，煮飯指示燈亮，電飯鍋開始煮飯。
5. 當飯煮好後，煮飯指示燈熄滅而保溫指示燈亮，電飯鍋進入保溫狀態。
6. 讓米再燜15分鐘，這樣煮出的米飯更加可口，飯燜後用飯勺把飯翻鬆以免結塊變硬，可立即食用，也可以繼續保溫。

* 緊急處理方法:

發現本體異常如起火或本體變形請立刻拔掉插頭並作適當的處理。

※注意：內鍋變形請立刻與原廠聯繫購買新內鍋，否則會有使機器產生嚴重故障的可能
內鍋外部務必將水份完全擦拭乾淨後，才可放入電子鍋內開始煮飯，否則可能導致電子鍋發生嚴重故障


1

17. 保溫時不可將飯匙放入一起保溫。
18. 儲水盒凝集的水滴，應將水滴倒掉，才不會造成惡臭之怪味。
19. 內鍋不可置於其他發熱器上發熱，否則會變形而無法使用。
20. 發熱盤請隨時保持清潔，可使導熱效果佳，使用前請特別注意檢查發熱盤及內鍋底有無異物，防止故障。
21. 請勿使用金屬刷子，請使用木質或食品級塑膠製品的刷子，切勿使用一般金屬類製品，恐易刮傷內鍋。
22. 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。

五、規格

份量	十人份	六人份	三人份
加熱方式	直接加熱式	直接加熱式	直接加熱式
額定電壓/頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
總額定消耗電功率	650W	500W	350W
熱效率值	80.0%	80.0%	80.0%
電源線長度	約1.2m	約1.2m	約1.2m

六、電路原理圖




如何使飯達到色香味俱全

1. 米的洗法
迅速將米糠、雜物洗掉，洗至水不混濁為止。（以溫水30°C~45°C洗米，米糠必可完全洗除。）
2. 水量的加減
內鍋水位刻度，是以新米、軟質米為標準，若使用舊米或硬質米，則要稍多加水。
3. 浸米方法
將洗好的米浸水30分鐘後才通電煮飯(冬季約浸2小時，如此會煮出更香更Q的飯)
4. 防止氣味
米要充分，迅速洗淨，以防米糠味被米吸收。
夏季水溫較高，長時間把米浸在水中會產生氣味。
鍋的邊緣或內蒸氣孔要時常保持清潔。
5. 食用前將飯翻攪均勻，可使飯粒更香，風味更佳。

3



電子鍋 共用說明書



使用前請詳細閱讀本說明書，並妥善保存本說明書

(內附保證書)

三、裝拆方法

1. 內蓋的裝拆：取下時，雙手拿住內蓋邊緣拉出即可；裝上時，將內蓋中心對準鑄釘推入即可。
2. 儲水盒的裝拆：取下時，拿住側面向自己方向拉即可取下；裝上時，首先裝入底部，然後把上部壓到底。
3. 飯勺架的使用：安裝時，將飯勺尾端對準鍋身中部處附帶的飯勺架的孔中插入；取下時，只須拿住飯勺上部即可從飯勺支架上取出。
4. 電源線的更換：假如電源線有損壞，不可自行拆卸更換，須立即通知本公司服務中心處理，因它的更換必須由製造商才能執行修復。

四、注意事項

- ※ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 - ※ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 - ※ 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
1. 請勿與其他電器共用同一多孔插座。
 2. 內鍋中的水量不能超過最大的刻度線。
 3. 請勿把電飯鍋放在潮濕和靠近熱源的地方。
 4. 請勿浸水或淋洗電鍋，以免破壞其電器絕緣性能。
 5. 請勿碰撞內鍋，以免內鍋凹凸不平不能與磁鋼限溫器、發熱板緊密配合而影響煮飯效果。
 6. 未放入內鍋時，或內鍋中沒有水時，切勿通電使用。
 7. 煮飯時，蒸氣口非常灼熱，切勿用手觸摸。
 8. 盛飯時，必須使用附帶的飯勺，不要使用金屬飯匙，以免刮壞內鍋鍍氣保護層。
 9. 煮飯時，切勿用布蓋住蒸氣口，以免發生故障。
 10. 使米均勻平鋪在內鍋中，不要傾斜一邊，以免煮出生飯。
 11. 切勿嘗試自己拆卸或修理電鍋。
 12. 不使用時，必須拔出電源插頭，因為電鍋一插上電源插頭，就處於保溫狀態。
 13. 電鍋不宜煮酸、鹼類的食物；不使用時，也不要放在腐蝕性氣體或潮濕的地方。
 14. 保溫若超過12小時以上，則保溫的飯有發生異味的可能，因此盡早食用完畢。
 15. 炊飯條件不一時，則炊好飯的底部有時會形成淡焦黃色。
 16. 食用完畢，內鍋應立即清洗。

2

七、備註事項

本電器為家用或類似用途，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館及其他居住環境之住戶。
- 提供床鋪及早餐型式之環境。

八、限用物質聲明書

設備名稱：電子鍋 Equipment name	主型號（型式）：JK-1608 Type designation(Type)							
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
電源線組(含電源線、插接器、分離式電源線、內部配線、溫度保險絲)	○	○	○	○	○	○		
加熱元件(含加熱盤、保溫絲、溫控器、溫度保險絲)	○	○	○	○	○	○		
微動開關	○	○	○	○	○	○		
主機板	○	○	○	○	○	○		
塑膠件(塑膠外殼/底座/上蓋/開關按鈕/塑膠套管/飯勺/量杯)	○	○	○	○	○	○		
金屬件(內鍋/螺絲/金屬外殼)	○	○	○	○	○	○		
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.								
JK-1603	JK-1688	JK-1605	JK-1669	JK-1602	JK-1661	JK-1303	JK-1301	JK-1305
JK-1306	JK-1308	JK-1310	JK-2888	JK-2668	JK-1888	JK-1880	JK-2666	JK-2669
JK-2886	RII-1811	RII-1806	RII-1808	SL-1060	SL-1066	SL-RC1066	RC-RC1060	

4